

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ T9 TRIMMER

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1. T9 ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ- TRIMMER
2. 3 ΧΤΕΝΑΚΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 1mm, 2mm, 3mm
3. 1 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
4. ΛΑΔΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ
5. ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΛΗΞΗ ΣΕ USB
6. ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ)

**ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ**

**ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ**

**ΒΑΡΟΣ: 160 ΓΡ**

**ΙΣΧΥΣ: 5W**

## ΠΡΟΣΟΧΗ

! Μετά από κάθε ξύρισμα καθαρίστε τη μηχανή με το παρελκόμενο βουρτσάκι για να μην αφήνετε κατάλοιπα τριχών ανάμεσα στις κεφαλές.

! Εφαρμόστε ελάχιστη ποσότητα από το παρελκόμενο λάδι μετά από 15-20 ξυρίσματα, για την συντήρηση των κεφαλών.

! Μακριά από παιδιά.

! Μην βουτάτε τη μηχανή μέσα σε υγρό. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

! Πάντα να καθαρίζετε τη μηχανή ενώ βρίσκεται εκτός λειτουργίας.