


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

BLUETOOTH PORTABLE SPEAKER

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:


+, **-** = ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ

(M) = ΚΟΥΜΠΙ MODE. ΕΝΑΛΛΑΣΕΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΗΧΕΙΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ, ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΥΧ (3.5mm)

 = ΕΝΑΡΞΗ-ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΧΕΙΟΥ. ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΗΧΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΠΑΤΗΣΤΕ ΞΑΝΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΗΧΟ ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

 = ΕΝΑΡΞΗ-ΠΑΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. ΕΝΑΡΞΗ-ΠΑΥΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΦΟΡΤΙΣΗΣ:

Ακριβώς κάτω από τα κουμπιά **(M)**  στο σημείο όπου «κόβεται» η προστατευτική ελαστική μεμβράνη βρίσκονται οι υποδοχές φόρτισης και διασύνδεσης μέσω καλωδίου ΑΥΧ, καθώς και η υποδοχή για κάρτα μνήμης και θύρα USB. Μην ανασηκώνεται με βία την ελαστική μεμβράνη καθώς λειτουργεί σαν προστατευτικό κάλυμμα για τις υποδοχές φόρτισης και διασύνδεσης.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΗΧΕΙΟ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΥΓΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
- ΜΗΝ ΤΡΑΒΑΤΕ ΑΣΚΟΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ.