

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ACTION CAMERA

ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Εισάγετε την κάρτα μνήμης.
2. Η μπαταρία βρίσκεται από την κάτω πλευρά στην camera. Ανοίξτε το καπάκι και εγκαταστήστε/αντικαταστήστε την μπαταρία.
3. Η φόρτιση μπορεί να γίνει είτε σε θύρα usb είτε με αντάπτορα στην πρίζα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την camera και μη έχοντας φορτίσει πλήρως.
4. Πιέστε και κρατήστε για 3-5 δευτερόλεπτα το κουμπί “Power/Mode” για να ανοίξετε την camera.
5. Η εναλλαγή στις λειτουργίες της (video, φωτογραφία, αναπαραγωγή. Menu κλπ) γίνεται πατώντας το κουμπί “Power/Mode”.
6. Για την εγγραφή video, αρχικά πηγαίνετε με το κουμπί “Power/Mode” στην λειτουργία video. Πιέστε το “OK” για να ξεκινήσει η εγγραφή και πατήστε το ξανά για να σταματήσει. Για να βγάλετε φωτογραφία πιέζετε πάλι το “OK” αλλά έχοντας αλλάξει σε λειτουργία φωτογραφίας πρώτα.
7. Χρησιμοποιήστε ένα usb για να αποθηκεύσετε τα video και τις φωτογραφίες στον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε και στο εγχειρίδιο που υπάρχει στην συσκευασία.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας στο help@smart-products.gr.