

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΟ 4x4 ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΗΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΠΟΥ

WATCH CONTROLLER



Για την τοποθέτηση της μπαταρίας ξεβιδώνουμε από την κάτω μεριά την υποδοχή της μπαταρίας (περιέχεται το κατσαβίδι) και βιδώνουμε ξανά αφού τοποθετήσουμε την μπαταρία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και αποσυνδέστε την μπαταρία.
2. Συνδέστε το καλώδιο USB στην αντίστοιχη υποδοχή. Μόλις ξεκινήσει η φόρτιση το LED θα ανάψει και θα παραμείνει αναμμένο σε όλη την διάρκεια. Όταν σβήσει σημαίνει ότι έχει φορτίσει πλήρως. Μέσος χρόνος πλήρης φόρτισης 120 λεπτά.
3. Τοποθετήστε πάλι την μπαταρία στην θέση της , συνδέστε την , βάλτε από πάνω το κάλυμμα και τέλος βιδώστε με το κατσαβίδι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

Κρατήστε το χέρι σας όσο πιο οριζόντια μπορείτε και γείρετε αργά μπροστά/πίσω/δεξιά/αριστερά (η γωνία πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 15°) για να κινηθεί το αυτοκίνητο μπροστά/πίσω/δεξιά/αριστερά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του δακτύλου. Με την γροθιά προς τα αριστερά το αυτοκίνητο θα κάνει αριστερόστροφη περιστροφή, ενώ με την γροθιά προς τα δεξιά, δεξιόστροφη.

Πατώντας μία φορά το κουμπί του δακτύλου θα κάνει μια παραμόρφωση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε και στο εγχειρίδιο που υπάρχει μέσα στην συσκευασία .

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο

help@smart-products.gr